beurer

FS 50

S

S **Kasvosauna**

Brugsanvisning

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

CE

Bästa/bäste kund,

Vi gläder oss över att ni har bestämt er för att köpa en produkt ur vårt sortiment. Vårt namn står för noggrant kontrollerade och högklassiga kvalitetsprodukter från de olika områdena värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, mjuk terapi, massage och luft.
Var vänlig och läs igenom den här manualen noggrant. Spara på den för senare användning och se till att den blir tillgänglig för andra personer, som använder vågen och var vänlig och iaktta de instruktioner, som ges.

Med vänlig hälsning
Ert Beurer-team

1. Teckenförklaring

Följande symboler används i bruksanvisningen och på typskylten:

⧈ Apparaten är dubbelt skyddsisolerad och motsvarar alltså skyddsklass 2.

! 2. Viktiga anvisningar före användning

- Ansiktsbastun får bara användas till det ändamål som anges i bruksanvisningen. Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador som uppkommer på grund av felaktig eller lättsinnig användning. Den är inte lämplig att använda yrkesmässigt eller inom det medicinska området. Använd den bara för privat bruk i hemmet.
- Endast auktoriserade serviceverkstäder får utföra reparationer, då det krävs specialverktyg och speciella reservdelar. Annars upphör garantin att gälla.
- Använd inte ansiktsbastun om du har en hjärtsjukdom, hudrodnader, inflammationer, svullnader, känsliga zoner, diabetes, sår, brännskador, eksem eller psoriasis.
- Kontakta en läkare innan du använder en ansiktsbastu, ifall du är havande eller om du har problem med hälsan.
- Barn saknar kunskap om de risker som finns i sammanhang med elapparater. Se därför till att barn inte kan använda ansiktsbastun utan uppsikt.
- Kontrollera före varje användning att såväl apparaten som sladden är hel. Vid skador får apparaten inte tas i drift.
- Kontrollera, innan du sätter i stickkontakten, att den lokala nätspänningen stämmer överens med den spänning som anges på apparaten.
- Använd inte ansiktsbastun i närheten av vatten (till exempel badkar eller tvättställ).
- Använd aldrig ansiktsbastun medan du badar, duschar eller sover.
- Lägg den aldrig i vatten eller andra vätskor. Förvara den på en säker plats.
- Ställ inte ansiktsbastun på ytor som är känsliga för vatten!
- Använd ansiktsbastun endast med påsatt ångmask.
- Håll apparaten och sladden borta från heta ytor.
- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med avsaknad av erfarenhet och/eller kunskap utan uppsikt av en person som kan garantera deras säkerhet eller ge anvisningar om hur apparaten ska användas.
  Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

3. Viktiga anvisningar under användning

- Stäng genast av ansiktsbastun och dra ut stickkontakten ur uttaget, om en störning skulle uppstå under användningen.
- Håll inte ansiktet för nära ångmasken, eftersom det då skulle kunna uppstå brännskador på grund av den heta ångan. Slut ögonen och skydda värmekänsliga zoner under användningen.
- Använd inte ansiktsbastun längre tid än 20 minuter åt gången.
- Avbryt användningen av oljor och örter, ifall det skulle uppstå hudirritationer eller andra ovanliga symtom på huden.
- Avbryt även användningen om det skulle uppstå smärta eller illamående. Kontakta i så fall läkare.
- Använd inte ansiktsbastun under dukar, handdukar eller liknande.
- Byt inte tillbehör medan ansiktsbastun är igång, då det finns risk för brännskador från den heta vätskan.
- **Observera:** Ansiktsbastun stängs inte av automatiskt – inte ens när allt vatten i behållaren har ångats bort.
- Dra genast ut stickkontakten om ansiktsbastun av misstag skulle ha fallit ner i vatten. Låt sedan en behörig elektriker kontrollera den före nästa användningstillfälle.

4. Viktiga anvisningar efter användning

- Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten efter användningen.
- Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget genom att hålla i sladden eller med fuktiga händer.
- Töm ut den resterande vätskan ur förångningskärlet från sidan. Var väldigt försiktig, så att ingen vätska kan tränga in i apparaten via vredet, sladden eller botten.
- Rengör ansiktsbastun efter användningen för att undvika att fett eller andra föroreningar ansamlas. Det säkerställer en optimal funktion och ökar livslängden på den.
- Låt ansiktsbastun svalna helt och hållet innan du använder den igen.
- Kontakta din återförsäljare eller kundservice, om du skulle ha några frågor om hur ansiktsbastun används.

5. Beskrivning av ansiktsbastun:

1. Ångmask för hela ansiktet
2. Vattenbehållare
3. Basenhet
4. Maximal påfyllningsnivå
5. Vred
6. Kontrollampa
7. Aromatillbehör
8. Ångmask för näsa och mun
9. Ångventil (baksidan)
10. Ångplatta
11. Mätbägare



6. Användning

Ansiktsbastun är endast avsedd för människoansikten.
Att använda ansiktsbastu ger en idealisk grund för skönhetsvård för ansiktet. Huden i ansiktet förbereds på ett optimalt sätt inför fortsatta behandlingar, som till exempel djuprengöring, fuktighetstillförsel eller ansiktsmasker.
Personalen i skönhetssalonger börjar väldigt ofta ansiktsbehandlingarna med en ångbehandling. Den stimulerande ångan ökar blodcirkulationen i huden, porerna öppnas och föroreningar kan åtgärdas på ett bättre sätt.
På så vis skapar du ett perfekt utgångsläge för varje typ av ansiktsvård. Tack vare de öppna porerna tränger vårdprodukterna in djupt i huden och optimerar därmed sin verkan.

6.1 Idrifttagande

Placera ansiktsbastun på en plan, fast, vågrät yta som inte är känslig för vatten, till exempel ett bord.
Fyll med hjälp av mätbägaren i vatten i vattenbehållaren. Den maximala påfyllningsnivån får inte överskridas.
Fyll aldrig på behållaren direkt under rinnande vatten utan bara med hjälp av den tillhörande mätbägaren. Mängden vatten vid maximal påfyllning räcker för cirka 20 minuters användning.
Använd inte oljor, örter eller andra aromämnen istället för vatten utan bara som tillsats till en tillräcklig mängd vatten.
Till ansiktsmasken finns det ett speciellt tillbehör för näsan.
Fixera den önskade ångmasken genom att vrida fast den i basenheten.
Se till att masken hakar i ordentligt med fästnopporna.

6.2 Användning av ansiktsbastun

Veckla ut hela sladden. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag. Vrid sedan vredet medurs tills att den röda kontrollampan tänds. Ställ först vredet på position “2“ för att skynda på uppvärmningen. Efter cirka 5 minuter börjar det att ånga. Vrid då tillbaka vredet till position “1“ för att reducera ångbildningen.

Ställbart ångutlopp:

Du kan även reglera ångans utströmningsstyrka genom att vrida ångplattan.
När ångutloppet är stängt kommer ångan ut genom ångventilen som sitter på baksidan av ansiktsbastun respektive masken.
När du stänger ångplattan kan du även reducera vattnets uppvärmningsfas.
Rör aldrig vid ångutloppet för att undvika brännskador och se till att ångan kan komma ut helt fritt genom ventilen.
Nu kan du sätta dig framför ansiktsbastun. Böj dig så långt framåt att ansiktet befinner sig ovanför masken.
Om ångan känns för varm, ökas avståndet för att undvika brännskador.

Observera:

Under behandlingen ska vredet alltid stå på position “1“.
Håll inte ansiktet för nära ångmasken, eftersom det då skulle kunna uppstå brännskador på grund av ångans enorma intensitet.
Vrid tillbaka vredet till position “0“ när du är klar eller när vattnet har förångats. Då slocknar kontrollampan.
Tvätta av ansiktet med kallt vatten efter användningen. Stryk på en ansiktskräm eller lägg på en ansiktsmask. De öppnade porerna låter de verksamma ämnena tränga in djupt i huden.
Använd inte ansiktsbastun längre tid än 20 minuter om dagen. Vi rekommenderar att den används 2–3 gånger i veckan.

6.3 Användning av helande örter, oljor och andra aromämnen

Aromtillbehöret ger dig möjlighet att använda helande örter, oljor och andra aromämnen inom ramen för en arombehandling. Helande örter, oljor och andra aromämnen som blandas med vattenångan har då bäst
verkan. Det är emellertid inte tillåtet att använda salthaltiga lösningar.
Det är bara tillåtet att använda sådana helande örter, oljor och aromämnen som är avsedda och lämpliga för användning med ångmask och har godkänts av tillverkaren.

Användning:

Öppna locket till aromtillbehöret. Häll ut ett par droppar av oljan på en bomullstuss. Lägg i bomullstussen och stäng sedan locket.

6.4 Användning av ångmasken för näsa och mun

Eftersom slemhinnan i människans näsa är väldigt känslig, får du aldrig använda ansiktsbastun på position “2“ med ångmasken för näsa och mun påsatt. Håll inte näsan för nära masken under användningen.
Behandlingen får inte heller ta mer än 10 minuter per dag högst 2–3 gånger i veckan.
Användningen sker på samma sätt som beskrivs under punkt 5.2.

7. Rengöring och skötsel

Dra ut stickkontakten. Låt ansiktsbastun svalna i cirka 10-15 minuter innan du tar bort ångmasken från basenheten genom att vrida den ett varv moturs. Töm vattenbehållaren genom att vända den upp och ner.
Rengör förångningskärlet från fett och kalk efter varje användningstillfälle med hjälp av ett vanligt avkalkningsmedel som passar till aluminium.
Använd först en mjuk, lätt fuktad trasa för att rengöra ansiktsbastun och masken. Torka sedan av dem.

- Använd inga starka medel (som till exempel alkohol, aceton, bensin eller slipande rengöringsmedel) att rengöra plastdelarna med.
- Dra ut stickkontakten före rengöringen.
- Använd inga vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.
- Doppa inte ner hela ansiktsbastun i vatten.

8. Tekniska uppgifter

Nätanslutning 230V ~ 50Hz 120W

9. Avfallshantering

Produkten avfallshanteras i enlighet med förordningen 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den för avfallshantering ansvariga kommunala myndigheten.